



LIZZARD FAQ

? Vad är LIZZARD?

! LIZZARD Se och sikta är ett laser- och/eller kameraassistanssystem som gör det lättare att plocka upp lasten. Som standard är LIZZARD monterad på en ISO-gaffelram.

? Vilka varianter finns det och hur skiljer de sig åt?

Produkt	LIZZARD Target	LIZZARD Cam	LIZZARD Premium
Komponent	Krysslaser	Kamera + monitor	Krysslaser, kamera + monitor
Funktion	Projektion av en grön krysslaser	Live videostream	Kombination av LIZZARD Target och LIZZARD Cam
Kontinuerlig drift (batteri)	min. 50 timmar	min. 10 timmar	min. 10 timmar

? Var är LIZZARD monterad?

! LIZZARD kan monteras på valfri ISO-gaffelram (ISO 2A - 4B) i mitten mellan gafflarna.

? Finns det några krav för användningen av LIZZARD?

! Gafflarna måste ha en ryggtjocklek på minst 40 mm. Annars kommer lasten permanent att kollidera med LIZZARD, vilket avsevärt förkortar dess livslängd. För bättre skydd kan VETTER KOALA-stötskydd monteras på gafflarna. Innan du installerar LIZZARD, se till att det finns tillräckligt med utrymme på gaffelramen. Lastryggstöd eller gaffelspridning kan blockera monteringen av LIZZARD.

? Vilken laser används?

! Laserskyddsklass 1M används. Det är ingen fara för det mänskliga ögat så länge laserstrålen inte förstärks av ytterligare optiska instrument (t.ex. linser eller teleskop)

? Vilken kamera används?

! En AHD-kamera med ett synfält på 90° används. Upplösningen är 800x600 pixlar.

? Hur överförs data?

! Dataöverföring via WiFi.

? Hur försörjs LIZZARD med ström?

! Strömförsörjningen sker via VETTER SmartSupply (med BOSCH-batteri). Om LIZZARD inte används under en längre tid bör batteriet tas bort för att skydda det från djupurladdning.

? Vilken strömkälla används till monitorn?

! Monitorn för LIZZARD Cam + LIZZARD Premium är ansluten till gaffeltruckens strömförsörjning. Monitorn är konstruerad för en driftspänning på 10 - 32V. Spänningsomvandlare för icke-kompatibla enheter kan erbjudas som tillval.

? Hur lång tid tar det att ladda batteriet?

! För att säkerställa full batterikapacitet, ladda batteriet helt innan du använder LIZZARD för första gången. Batteriet är fulladdat inom en timme (batteriladdare ingår i leveransen).

? Hur sätter jag på LIZZARD?

! Så fort LIZZARD försörjs med ström är den redo att användas. Efter ca. 120 sekunders stillestånd växlar LIZZARD till energisparläge. Den inbyggda vibrationssensorn startar automatiskt LIZZARD igen när trucken flyttas.

? Är LIZZARD vattentät och dammskyddad?

! LIZZARD har skyddsklass IP44, därför är LIZZARD skyddad mot damm och vattenstänk.

? Är skräddarsydda lösningar möjliga?

! Utöver standardutförande kan LIZZARD anpassas vad gäller färg, laser, upphängning/fästen och strömförsörjning. Kontakta oss om du föredrar individuella lösningar.

? Är LIZZARD kompatibel med SmartFork®?

! LIZZARD kan kombineras med SmartFork®. Om till exempel en FrontCam redan används, kommer kameran på LIZZARD att anslutas till samma monitor. Om ni önskar ger vi er gärna råd och hittar den bästa möjliga lösningen tillsammans med er.